



## Piano Life Saver System -kosteudentasaajan käyttöohje

Quick start -ohjeet – lisätietoja: [www.pianoklinikka.fi/piano-life-saver-system/](http://www.pianoklinikka.fi/piano-life-saver-system/)

Samalla taajuudella

- Pidä virtajohto kytkettynä seinään aina, kun soitinta ei liikuteta – laitteessa ei ole erillistä virtakytkintä, vaan valoindikaattorin vihreä valo palaa silloin, kun laitteeseen tulee virta.
- Vihreän valon tulee palaa aina. Kun se palaa yksin, kaikki on hyvin eikä toimenpiteitä tarvita.
- Kun keltainen valo vilkkuu, laitteessa on vielä vettä, mutta se pyytää lisää
  - Täytä ensin vesikannu punaiseen viivaan asti vedellä
  - Sitten lisää korkillinen ”Pads” -ainetta  
(Huom! nimenomaan tässä järjestyksessä, jotta aine ei vaahtoa)
  - Vedä letku esiin koskettimiston alta (piano), tai sivusta reunan alta (flyygeli), mitään kansia ei tarvitse irrottaa
  - Työnnä kannun nokka reilusti letkun sisään ja nosta kannua rauhallisesti, kunnes kannu on tyhjä
  - Laske ensin tyhjä kannu lattian tasolle, jotta putkeen mahdollisesti jäänyt vesi valuu takaisin kannuun – irrota sitten vasta kannu putkesta ja laita putki takaisin paikalleen.
- Kun punainen valo vilkkuu yhdessä keltaisen kanssa, kostuttimesta on vesi loppunut kokonaan
  - Noudata edellistä ohjetta ”Kun keltainen valo vilkkuu”
  - Vältä pianolla soittamista noin vuorokauden verran täyten jälkeen
- Kun punainen valo vilkkuu, mutta keltainen valo ei, on haihdutinkankaiden kunto heikentynyt ja ne on aika uusia – kankaat on hyvä vaihtaa noin kerran vuodessa, jotta kostutusteho on riittävä.
  - Älä missään nimessä lisää laitteeseen vettä, jos keltainen valo ei vilku!
  - Ota yhteyttä Pianoklinikkaan, joka vaihtaa kankaat uusiin.
- Pianoklinikka vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiin ja tarkempia lisätietoja laitteesta sekä ”Usein kysytyt kysymykset” löydät verkkosivuiltamme [www.pianoklinikka.fi/piano-life-saver-system/](http://www.pianoklinikka.fi/piano-life-saver-system/)
- Laitteen huollon ja uusia haihdutinkankaita, lisäainetta sekä vaihto-osia saa Pianoklinikalta
- HUOM! Laitteen kostutinyksikkö on avoin astia, joten pianon siirtämisessä on varottava kallistamista ja akkinäisiä liikkeitä läikkymisvaaran vuoksi! Jos piano tarvitsee kuljettaa kauemmas, laite tulee tyhjentää ennen kuljetusta – pianoklinikka suosittelee käyttämään aina ammattikuljettajan palveluita.

